UK: Adventure Burner
Model number: 680321 / 186
Type of gas: Butane-propane mixture
Category: Vapour direct pressure
Main burner input: Qn 4.0 KW (288 g/h)
Injector size: Ø 0.30 mm
Gas cartridge: This appliance shall only be used with Butane-Propane gas cartridge (Primus 200693 or 220794 or 220294) complying to EN417.
Read the instructions before using the appliance.
Use only outdoors.
WARNING: accessible parts may be very hot. Keep young children away.

DE: Adventure Kocher
Modellnummer: 680321 / 186
Gasart: Butan-Propan-Gasmischung
Kategorie: Direkter Dampfdruck
Gaskartuschen: Dieses Gerät darf nur mit Butan-Propangaskartuschen (Primus 200693, 220794 oder 220294) gemäß EN417 verwendet werden.
Lesen Sie de Bedienungsanleitung bevor Sie das Gerät benutzen.
Nur im Freien verwenden.
ACTHUNG: Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Kinder fernhalten.

DK: Adventure brænder
Modelnummer: 680321 / 186
Gastype: Butan-propanblanding
Kategori: Direkte damptryk
Gaspatroner: Apparatet må kun anvendes sammen med butan-propan gaspatroner (Primus 200693, 220794 eller 220294) som opfylder EN417.
Læs brugsvejledningen grundigt før produktet tages i brug.
Kun til udendørs brug.
ADVARSEL: Tilgængelige dele kan blive meget varme. Hold mindre børn på afstand.

FR: Feux de réchaud de Adventure
Numéro De Modéle: 680321 / 186
Type de gaz: Mélange de butane et propane
Catégorie: Pression de vapeur directe
Cartouches de gaz: Cet appareil doit uniquement être utilisé avec une cartouche de gaz mélange butane-propane (Primus 200693, 220794 or 220294) conforme EN417.
Lisez les instructions avant d'utiliser appareil.
À utiliser à l'extérieur uniquement.
ATTENTION: des parties accessibles peuvent être très chaudes. Eloigner les jeunes enfants.

NL: Adventure kookstel
Modelnummer: 680321 / 186
Type gas: Butaan-propaan gasmengsel
Categorie: Directe dampdruk
Gasblikjes: Dit toestel mag alleen gebruikt worden met Butaan-Propaan gasmengelblikjes (Primus 200693, 220794 of 220294) in overeenstemming met EN417
Lees die instructies voor ingebruikname.
Alleen buiten gebruiken.
WAARSCHUWING: Aanrakbaare delen kunnen erg heet zijn. Houdt jonge kinderen op afstand.

CZ: Adventure Hořák
Modelové číslo: 680321 / 186
Druh plynu: Propanbutanová směs
Kategorie: Přímý tlak par
Plynová náplň: Toto zařízení se smí používat pouze s plynovou bombičkou se směsí propanu a butanu (Primus 200693 nebo 220794 nebo 220294) podle normy EN417.
Před použitím tohoto zařízení si přečtěte návod k obsluze.
Používejte pouze venku.
VAROVÁNÍ: jednotlivé vnější části mohou být velmi horké. Udržujte mimo dosah dětí.

NO: Adventure Gassbrenner
Modellnummer: 680321 / 186
Type gass: Butan-propan-miks
Kategori: Direkte damptrykk
Gassbeholder: Apparatet skal kun brukes med en gassbeholder med butan-propan-miks (Primus 200693 eller 220794 eller 220294) som overholder EN417.
Les instruksjonene før du bruker apparatet.
Bruk bare utendørs.
ADVARSEL: De tilgjengelige delene kan bli svært varme. Hold barn på god avstand.

SE: Adventure Gasolbrännare
Modellnummer: 680321 / 186
Typ av gas: Butan-propanblandning
Kategori: Direkt ångtryck
Gaspatron: Denna apparat får endast användas med en butan-propan gaspatron (Primus 200693 eller 220794 eller 220294) som uppfyller EN417.
Läs instruktionerna innan apparaten används.
Använd endast utomhus.
VARNING: Åtkomliga delar kan bli mycket varma. Håll små barn på avstånd.

PL: Palnik Adventure
Numer modelu: 680321 / 186
Rodzaj gazu: mieszanina butanu i propanu
Kategoria: bezpośrednie ciśnienie pary
Kartusz gazowy: To urządzenie może być używane wyłącznie z kartuszem gazowym butan-propan (Primus 200693 lub 220794 lub 220294) zgodnym z EN417.
Przeczytaj instrukcję przed użyciem urządzenia.
Używać wyłącznie na zewnątrz.
OSTRZEŻENIE: Dostępne części mogą być bardzo gorące. Trzymać małe dzieci z dala od urządzenia.

SP: Quemador Adventure
Número de modelo: 680321 / 186
Tipo de gas: mezcla de butano-propano
Categoría: presión directa de vapor
Cartucho de gas: Este aparato solo debe utilizarse con un cartucho de gas butano-propano (Primus 200693 o 220794 o 220294) conforme a EN417.
Lea las instrucciones antes de utilizar el aparato.
Usar solo al aire libre.
ADVERTENCIA: Las partes accesibles pueden estar muy calientes. Mantenga alejados a los niños pequeños.

IT: Bruciatore Adventure
Numero di modello: 680321 / 186
Tipo di gas: miscela butano-propano
Categoria: pressione diretta del vapore
Cartuccia di gas: Questo apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente con una cartuccia di gas butano-propano (Primus 200693 o 220794 o 220294) conforme alla norma EN417.
Leggere le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.
Utilizzare solo all'aperto.
AVVERTENZA: Le parti accessibili possono diventare molto calde. Tenere lontani i bambini piccoli.

Oase Outdoors ApS
EU: Kornvej 9, DK-7323 Give
UK: One Glass Wharf, Bristol, BS2 0ZX

Batch no. XXXXXXXX

2531-27
PIN 2531/CT/0047